設定指南 ColorEdge[®] CG318-4K

色彩管理 LCD 螢幕

重要事項

請仔細閱儲存在光碟片上的 PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手册, 熟悉如何安全、 有效地使用本產品。 請保留本指南以供日後參考用。









3 遮光罩

如需詳細說明 · 請參考螢幕遮光罩包裝盒內的螢幕遮光罩使 用者操作手冊。









6 ColorNavigator 6

Mac OS X	Windows
<complex-block></complex-block>	<image/>
• 如需操作說明 · 請參考儲存在光碟片上的	「快速參考指南」 和 ColorNavigator 使用者操作手冊。

SelfCalibration

可用來定期執行校正。





•如需有關 SelfCalibration 的詳細資訊 · 請參考光碟片上的螢幕使用者操作手冊。



無畫面的問題

若在採用建議的修正方法後仍無畫面顯示 · 請聯絡當地 EIZO 代理商。

問題		原因和修正方法
無畫面	電源指示燈不亮。	 ・檢查電源線是否連接正確。 ・打開主電源開關。 ・碰觸 ()。 ・關閉主電源 ・數分鐘後再開機重試一次。
	電源指示燈亮白色。	 增加設定選單中的 「Brightness」(亮度)和/或 「Gain」(增益)。
	電源指示燈亮橙色。	 ・使用【INPUT】切換輸入訊號。 ・操作滑鼠或鍵盤。 ・確認是否已打開電腦。 ・如果電腦連接 DisplayPort · 請使用以下步驟變更 DisplayPort 版本。 1. 碰觸 ∪ 以關閉螢幕開關。 2. 碰觸最左邊開關的同時碰觸 ∪ 2 秒以上 · 随即出現 「Administrator Settings」(管理員設定)選單。 3. 選擇 「Signal Format」(訊號格式)。 4. 變更 DisplayPort 版本。 5. 選擇 「Apply」(套用), 再選擇 [ENTER]。
	電源指示燈閃爍橙色與白色。	 使用 DisplayPort / HDMI 連接的裝置有問題。 解決問題, 關閉螢幕, 然後再打開。如需進一步詳細資訊,請參閱輸出裝置的使用者操作手冊。
會出現訊息。	當沒有訊息輸入時·就會出現這個訊息。 例如 : HDMI 1 No Signal	 可能會出現在左邊顯示的訊息,因為有些個人電腦在開機後不會立刻輸出訊號。 確認是否已打開電腦。 檢查訊號線是否連接正確。 使用 INPUT 切換輸入訊號。
	例如: Bignal Error	 此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之外。 請檢查電腦的配置是否符合螢幕解析度和垂直掃描頻率的要求。 重新啟動個人電腦。 使用顯示卡公用程式 · 選擇適用的設定。如需詳細資訊 · 請參閱顯示 卡的使用者操作手冊。